## WD-1300(デジタルカメラ)簡易取扱説明書

# 1 各部の名称



2 撮影→送信

選択・送信 設定・**4** 再表示 ボタン ボタン ボタン

①電源スイッチを長押しして電源を入れます。

②ストロボが【AUTO】マークとなっているか確認します(必要な時に自動発光します)。

発光させたくない時は設定ボタンを押すと、ブザーが鳴って「発光禁止」マークに変わります。

逆光での撮影では、もう一度設定ボタンを押すと、スポーが鳴って【露出補正】マークに変わります。 もう一度押すと自動発光に戻ります。

◆ AUTO、② 発光禁止、② マーク点滅は露出補正

③正しい送信先 (1~10) が表示されているか確認します。 撮影した画像は表示されている送信先番号に保存されます。画像を送信する時は撮影した時の番号で送信します。 4ファインダーを覗いて、被写体を確認します。

※被写体までの距離が、0.4~0.8m以下の時は、 遠近切換レバーを[0.4~0.8]側に、 0.8m以上の時は、[0.8~∞]側に切換えて下さい。

⑤シャッターボタンを押して下さい。ファインダーに 静止画が5秒間表示されるので、撮った画像を確認し

再表示ボタンを押すと最後に撮影した画像を再生します。設定ボタンを押すと画像を消去し、再表示ボタンを押すと一番を消去し、再表示ボタンを押すと元に戻ります。

⑥写真を撮り終わったら送信して下さい。送信ボタンを2秒間押し、ピーピーピーと鳴り封筒アイコンが点滅すれば送信開始です。 1 枚送るたびにピッ、送信完了でピーと鳴ります。

1回の送信でSXGA (130万画素相当) で最大8枚、 XGA(80万画素相当)では12枚、VGA(35万画素相当) では24枚、送ることができます。

⑦電源を切る時は、電源スイッチを2秒間押すとで、ザーが鳴ります。それから手を離して下さい。何も操作されないと、3分後に自動的に電源が切れます。

⑧電池の交換は、底のロックを上にあげ、電池蓋を開きます。中のシールに従いプラス/マイナスを間違えないように、電池をお入れ下さい。交換し終わったら蓋を閉め、ロックを下に下げて下さい。

### ≪ステータス液晶≫

### ※画像サイズ

#### ※撮影枚数

・・・ (SXGA/130万画素相当) 230枚・・ (XGA/80万画素相当) 370枚

• (VGA/35万画素相当) 620枚

※攝影可能枚数

1枚も撮影されていない状態では、上記撮影枚数(メモリ換算)が表示されます。

撮影されますと「〇」方向にカウントダウンしていきます。

「〇」になるまで撮り溜めることが可能です。

※送信し忘れた画像があるか確認するには、

メインディスプレイの撮影可能枚数が、上記撮影枚数未満の数値の場合、カメラに画像が残っています。

送信先「1~10」の中で封筒アイコンの表示がでる送信先を設定し、送信します。

# ≪エラーコード 一覧(抜粋)≫

表示内容	分類	内容
30 🕻 点滅	撮影時	ストロボ充電中です。→お待ちください。
40 平 点滅	送信時	電波が弱くて送信できません。→電波が 十分受信できる場所に移動して再送信。
41	送信時	送信先との接続ができません。 →時間をおいて再送信。
42 点滅後	送信時	サーバ応答タイムアウトで接続が遮断されました。→時間をおいて再送信。
43 [ 点滅	送信時	通信カードが挿入されていません。
46 【 广广 点滅	送信時	指定した送信先に画像がありません。→ 撮影時に指定した送信先に設定後送信。

### ≪ボタン機能≫

#### 【選択・送信ボタン】

ます.

**短く押すと、、**ピーと鳴り、1回押すごとに、1→2・・10→1 と<u>送信先番号が点滅し切替わります</u>。(設定ボタンを 押すと指定の送信先で撮影できるようになります)

**長く押すと、、**撮影された画像がある場合は、ピーピーピーと 鳴り、画像が送信されます。

### 【設定・4 ボタン】

送信先番号が点滅している状態で押すと、、

<u>点滅している送信先番号で撮影できる</u>ようになります。

撮影できる状態で押すと、、フラッシュの切替えができます。 再表示ボタンを押した後で押すと、、、

ファインダーに再表示された画像を消去します。

### 【再表示ボタン】

撮影できる状態で押すと、、

ファインダーに最後に撮影した<u>画像を再生</u>します。 **再生した状態で更に押すと、、** 

<u>再生がキャンセルされ</u>(画像は残ります)、<u>撮影できる</u>ようになります。

表示内容	分類	内容
70 🗴 点滅	画像再 表示時	データが消去済みで再表示できる画像が ありません。
80 【 点滅	通常 動作時	電池容量が不足しています。 →電源がオフになりますので、新しい電池 に交換してください。